

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-T20

## Guía de nuevas características

Versión 1.10

Las funciones añadidas o modificadas debido a las actualizaciones de firmware podrían no coincidir con las descripciones indicadas en la documentación que se entrega con este producto. Visite nuestro sitio web para obtener información sobre las actualizaciones disponibles para los diferentes productos:




*[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/fw\\_table.html](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html)*

BL00004952-500

**ES**

## Contenido

Se han realizado los siguientes cambios o adiciones a las funciones descritas en el manual del propietario de la X-T20.

Núm.	Descripción	X-T20 	Consulte 	Ver.
1	Para volver a enfocar usando el enfoque automático durante la grabación, toque la pantalla táctil o pulse el botón al cual haya asignado <b>AF-ACTIVADO</b> .	56	1	*
2	Se han realizado cambios en el contenido de la opción  <b>AJUSTE DE BOTÓN/DIAL &gt; AJUSTE DE PANTALLA TÁCTIL</b> del menú de configuración.	230	2	1.10
3	Además de las impresoras instax SHARE indicadas en "Accesorios de FUJIFILM", la cámara es ahora compatible con la SP-3.	293	3	1.10



Los asteriscos en la columna "Ver." indican las funciones disponibles en las versiones anteriores; solamente se han modificado las descripciones en el manual.

## Cambios y adiciones

Los cambios y adiciones son como se indica a continuación.

### X-T20 Manual del propietario: 56

#### Grabación de vídeos



La lámpara indicadora se ilumina durante la grabación. Durante la grabación, puede cambiar la compensación de la exposición en hasta  $\pm 2$  EV y ajustar el zoom usando el anillo de zoom del objetivo (si está disponible).

Si el objetivo está equipado con un interruptor de modo de apertura, seleccione el modo de apertura antes de comenzar la grabación. Si selecciona una opción distinta de **A**, podrá ajustar la velocidad de obturación y la apertura durante la grabación.

Para volver a enfocar usando el enfoque automático durante la grabación, toque la pantalla táctil o pulse el botón al cual haya asignado **AF-ACTIVADO**.

La grabación puede no estar disponible con ciertos ajustes, mientras que en otros casos es posible que los ajustes no se apliquen durante la grabación.

**AJUSTE DE PANTALLA TÁCTIL**

Habilitar o deshabilitar los controles de pantalla táctil.

Opción	Descripción
<b>PANTALLA TÁCTIL ACT./DES.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>SÍ:</b> Controles táctiles habilitados; el monitor LCD funciona como una pantalla táctil.</li><li>• <b>NO:</b> Controles táctiles deshabilitados; el monitor LCD funciona como una pantalla táctil.</li></ul>
<b>AJ. PANTALLA TÁCTIL EVF</b>	Seleccione el área del monitor LCD ( <b>TODO, DERECHA</b> o <b>IZQUIERDA</b> ) utilizada para los controles táctiles mientras el visor está activado, o elija <b>NO</b> para deshabilitar los controles táctiles mientras el visor está en uso.

## X-T20 Manual del propietario: 293

### Accesorios de FUJIFILM

#### Impresoras instax SHARE

**SP-1/SP-2/SP-3:** Conecte a través de una red inalámbrica LAN para imprimir imágenes en película instax.

# FUJIFILM

---

## FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)

