

# X-E2 New Features Guide

## 日本語

ファームウェアバージョン 2.00 以降では、以下の機能が追加または変更されています。使用説明書と併せてご覧ください。

### ■ 撮影メニューの設定項目が変更された機能

撮影メニュー	追加 / 変更された内容	使用説明書
🔦 フラッシュモード	④ 発光禁止が追加	📖 40
MF アシスト	フォーカスピーキングが表示色とピーキングレベルの組み合わせで選択可能 設定：ホワイト（弱）/ ホワイト（強）/ レッド（弱）/ レッド（強）/ ブルー（弱）/ ブルー（強）	📖 96

### ■ ファンクションボタンの割り当て項目に追加された機能 (📖 80)

追加された項目	割り当てたボタンの動作	使用説明書
👤 顔キレナビ	割り当てたボタンを押すたびに、ON/OFF が切り換わります。	📖 94
EVF EVF/LCD 設定	撮影時に EVF/LCD 設定を変更できます。	📖 28

## ENGLISH

The following items have been added or changed with the release of firmware version 2.00 or later. Refer to the *Owner's Manual* for more information.

### Shooting Menu

Item	Description	Owner's Manual
🔦 FLASH MODE	A ④ SUPPRESSED FLASH option has been added.	📖 30
MF ASSIST > FOCUS PEAK HIGHLIGHT	Choose a color and peaking level.	📖 79

### Function Buttons (📖 67)

The following options have been added:

Option	Description	Owner's Manual
👤 FACE DETECTION	Press the selected button to turn face detection on or off.	📖 77
EVF EVF/LCD SETTING	Adjust settings for the EVF/LCD displays during shooting.	📖 20

## FRANÇAIS

Les éléments suivants ont été ajoutés ou modifiés avec la sortie du micrologiciel version 2.00 ou ultérieure. Reportez-vous au *manuel du propriétaire* pour plus d'informations.

### Menu de prise de vue

Élément	Description	Manuel du propriétaire
🔦 MODE FLASH	Une option ④ FLASH COUPE a été ajoutée.	📖 30
MF ASSIST. M. AP. > PICHE LUM. M. AP.	Choisissez une couleur et un degré de mise en relief.	📖 79

### Touches de fonction (📖 67)

Les options suivantes ont été ajoutées:

Option	Description	Manuel du propriétaire
👤 DETECTION SUJET	Appuyez sur le bouton sélectionné pour activer ou désactiver la détection de visages.	📖 77
EVF RÉGLAGE EVF/LCD	Ajustez les réglages pour les affichages EVF/LCD pendant la prise de vue.	📖 20

## DEUTSCH

Die folgenden Punkte wurden mit der Veröffentlichung der Firmware-Version 2.00 oder aktueller hinzugefügt oder geändert. Beziehen Sie sich für weitere Informationen auf die *Bedienungsanleitung*.

### Aufnahmemenü

Punkt	Beschreibung	Bedienungsanleitung
🔦 BLITZMODUS	Die Option ④ UNTERDR.-BLITZ wurde hinzugefügt.	📖 30
MF-ASSISTENT > MAX. GLANZLICHT FOKUS	Wählen Sie eine Farbe und einen Spitzenpegel.	📖 79

### Funktionstasten (📖 67)

Die folgenden Optionen wurden hinzugefügt:

Option	Beschreibung	Bedienungsanleitung
👤 GESICHTS-ERKENN.	Drücken Sie die ausgewählte Taste, um die Gesichtserkennung ein- oder auszuschalten.	📖 77
EVF EVF/LCD-EINST.	Passen Sie die Einstellungen für die EVF/LCD-Anzeigen während der Aufnahme an.	📖 20

## ESPAÑOL

Se han añadido o modificado los siguientes elementos con el lanzamiento de la versión del firmware 2.00 o posterior. Consulte el *Manual del propietario* para obtener más información.

### Menú de disparo

Elemento	Descripción	Manual del propietario
🔦 MODO FLASH	Se ha añadido una opción de ④ FLASH SUPRIMIDO.	📖 30
MF ASIST. MF > RESALTE ASIST. ENFOQUE	Seleccione un color y nivel.	📖 79

### Botones de función (📖 67)

Se han añadido las siguientes opciones:

Opcional	Descripción	Manual del propietario
👤 DETEC. ROSTROS	Pulse el botón seleccionado para activar o desactivar la detección de rostros.	📖 77
EVF AJUSTES EVF/LCD	Ajuste la configuración de las pantallas EVF/LCD durante la toma de imágenes.	📖 20

## NEDERLANDS

De volgende items zijn toegevoegd of gewijzigd bij het uitbrengen van firmwareversie 2.00 of hoger. Raadpleeg de *Gebruiksaanwijzing* voor meer informatie.

### Opnamemenu

Item	Beschrijving	Gebruiksaanwijzing
🔦 FLITSERFUNCTIE	De optie ④ FLITS ONDERDRUKT is toegevoegd.	📖 30
MF HF ASSISTENTIE > FOCUS PIEK HIGHLIGHT	Kies een kleur en een piekniveau.	📖 79

### Functieknoppen (📖 67)

De volgende opties zijn toegevoegd:

Optie	Beschrijving	Gebruiksaanwijzing
👤 GEZICHTSDETECTIE	Druk op de geselecteerde knop om gezichtsdetectie in of uit te schakelen.	📖 77
EVF EVF/LCD-INSTELLING	Pas tijdens het fotograferen de instellingen aan voor de EVF/LCD-schermen.	📖 20

## SVENSKA

Följande punkter har tillkommit eller ändrats med lanseringen av firmwareversion 2.00 eller senare. Se *Användarhandboken* för mer information.

### Fotograferingsmenyn

Punkt	Beskrivning	Användarhandbok
🔦 BLIXTLÄGE	Alternativet ④ ALDRIG BLIXT har lagts till.	📖 30
MF MAN. FOKUSHJÄLP > FOKUS ACCENTUERING	Välj en färg och accentueringsnivå.	📖 79

### Funktionsknappar (📖 67)

Följande alternativ har lagts till:

Alternativ	Beskrivning	Användarhandbok
👤 ANSICHTSDETEKTION	Tryck på den valda knappen för att slå på eller stänga av ansiktsdetektering.	📖 77
EVF EVF/LCD-INSTÄLLN.	Justera inställningarna för EVF/LCD-displayerna under fotografering.	📖 20

## NORSK

Følgende elementer har blitt lagt til eller endret med utgivelse av firmwareversjon 2.00 eller nyere. Se *Brukermanual* for mer informasjon.

### Opptaksmenyn

Element	Beskrivelse	Brukermanual
🔦 BLITSMODUS	Et ④ ALDRI BLITS-alternativ har blitt lagt til.	📖 30
MF-HJELP > FOKUSTOPPMERKING	Velg en farge og et toppnivå.	📖 79

### Funksjonsknapper (📖 67)

Følgende alternativer har blitt lagt til:

Alternativ	Beskrivelse	Brukermanual
👤 ANSICHTSOPPDAING	Trykk på den valgte knappen for å slå ansiktsgjenkjenning på eller av.	📖 77
EVF EVF/LCD-INNST.	Juster innstillinger for EVF/LCD-displayer under opptak.	📖 20

## SUOMI

Seuraavat kohteet on lisätty tai niitä on muokattu laiteohjelmiston versioissa 2.00 tai uudempi. Katso *Käyttäjän opasta* saadaksesi lisätietoja.

### Kuvausvalikko

Kohde	Kuvaus	Käyttäjän opas
<b>3</b> SALAMATILA	<b>3</b> ESTETTY SALAMA-asetus on lisätty.	30
<b>MF</b> MF-APU > TARKENNUSPIIKIN KOROSTUS	Valitse väri ja piikin taso.	79

### Toimintopainikkeet (67)

Seuraavat vaihtoehdot on lisätty:

Vaihtoehto	Kuvaus	Käyttäjän opas
<b>3</b> KASVOJENTUNNISTUS	Paina valittua painiketta kytkeäksesi kasvojentunnistuksen päälle tai pois.	77
<b>EVF</b> EVF/LCD-ASETUS	Säädä asetuksia EVF/LCD-näyttöille kuvauksen aikana.	20

## РУССКИЙ

Следующие пункты были добавлены или изменены с выходом прошивки версии 2.00 или более поздней версии. Обратитесь к *Руководство пользователя* для получения более подробной информации.

### Меню съемки

Пункт	Описание	Руководство пользователя
<b>3</b> РЕЖИМ ВСПЫШКИ	Была добавлена опция <b>3</b> ОТКЛ. ВСПЫШКА.	30
<b>MF</b> ПОМОЩЬ РУЧН. ФОК. > ВЫДЕЛ. ПИК ФОКУСА	Выберите цвет и максимальный уровень.	79

### Функциональные кнопки (67)

Следующие опции были добавлены:

Опция	Описание	Руководство пользователя
<b>3</b> ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦА	Нажмите выбранную кнопку, чтобы включить или выключить функцию определения лица.	77
<b>EVF</b> НАСТРОЙКА EVF/LCD	Отрегулируйте настройки для дисплея электронного видеосъемателя и ЖК-дисплея во время съемки.	20

## ITALIANO

Le seguenti voci sono state aggiunte o cambiate con il rilascio della versione 2.00 o successiva del firmware. Fare riferimento al *Manuale dell'utente* per ulteriori informazioni.

### Menu di scatto

Voce	Descrizione	Manuale dell'utente
<b>3</b> MODO FLASH	È stata aggiunta un'opzione <b>3</b> FLASH DISATTIV.	30
<b>MF</b> ASSIST. MF > EVIDENZ. FOCUS PEAK	Scegliere un colore e un livello di picco.	79

### Pulsanti Funzione (67)

Sono state aggiunte le seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione	Manuale dell'utente
<b>3</b> RILEVAM. VOLTO	Premere il pulsante selezionato per attivare o disattivare il rilevamento del volto.	77
<b>EVF</b> IMPOSTAZ. EVF/LCD	Consente di regolare le impostazioni per i display EVF/LCD durante la ripresa.	20

## DANSK

De følgende dele er blevet tilføjet eller ændret med frigivelsen af firmwareversion 2,00 eller senere. Se *Brugermanualen* for mere information.

### Optagemenu

Del	Beskrivelse	Brugervejledning
<b>3</b> BLITZTILSTAND	A <b>3</b> ALDRIG BLITZ valgmulighed er blevet tilføjet.	30
<b>MF</b> MF-HJÆLP > FREMHÆVNING AF FOKUSMAKS	Vælg en farve og toppunkt for niveau.	79

### Funktionsknapper (67)

Følgende valgmuligheder er blevet tilføjet:

Indstilling	Beskrivelse	Brugervejledning
<b>3</b> ANSIGTSREGISTRERING	Tryk på den valgte knap for at tænde eller slukke ansigtsgenkendelse.	77
<b>EVF</b> EVF/LCD-INDST.	Juster indstillingerne for EVF/LCD skærme under optagelse.	20

## POLSKI

Następujące pozycje zostały dodane lub zmienione wraz z wydaniem wersji oprogramowania 2.00 lub nowszej. Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Podręcznik użytkownika*.

### Menu fotografowania

Pozycja	Opis	Podręcznik użytkownika
<b>3</b> TRYB LAMPY BŁYSKOWEJ	Została dodana opcja <b>3</b> WYŁĄCZONY BŁYSK.	30
<b>MF</b> MF ASSIST > ZAZNACZ GŁĘBIĘ OSTROŚCI	Wybierz kolor i poziom głębi.	79

### Przyciski funkcji (67)

Zostały dodane następujące opcje:

Opcja	Opis	Podręcznik użytkownika
<b>3</b> WYKRYCIE TWARZY	Naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć lub wyłączyć wykrywanie twarzy.	77
<b>EVF</b> USTAW. EVF/LCD	Dostosuj ustawienia dla wyświetlacza EVF/LCD podczas robienia zdjęć.	20

## 中文簡

随着固件 2.00 或更新版本的发行，已添加或更改了以下项目。有关详情，请参阅 *用户手册*。

### 拍摄菜单

项目	说明	用户手册
<b>3</b> 闪光灯模式	已添加一个 <b>3</b> 禁止闪光 选项。	30
<b>MF</b> 手动聚焦助手 > 峰值对焦高光	请选择色彩和峰值级别。	79

### 功能按钮 (67)

已添加以下选项:

选项	说明	用户手册
<b>3</b> 脸部优先	按下所选按钮可开启或关闭脸部优先。	77
<b>EVF</b> EVF/LCD 设定	调整拍摄过程中 EVF/LCD 显示的设定。	20

## 中文繁體

隨著韌體 2.00 或更新版本的發行，已新增或更改了以下項目。有關詳情，請參閱 *使用手冊*。

### 拍攝選單

項目	說明	使用手冊
<b>3</b> 閃光燈模式	已新增一個 <b>3</b> 關閉閃光 選項。	30
<b>MF</b> MF 輔助 > 對焦峰值亮點	請選擇色彩和峰值等級。	79

### 功能按鈕 (67)

已新增以下選項:

選項	說明	使用手冊
<b>3</b> 臉部追蹤對焦	按下所選鈕可開啓或關閉臉部追蹤對焦。	77
<b>EVF</b> EVF/LCD 設定	調整拍攝過程中 EVF/LCD 顯示的設定。	20

## 한글

2.00 이상의 펌웨어 버전의 출시로 다음 항목이 추가되거나 변경되었습니다. 더 자세한 내용은 *사용 설명서*를 참조하십시오.

### 촬영 메뉴

항목	설명	사용 설명서
<b>3</b> 플래시 모드	<b>3</b> 발광금지 옵션이 추가되었습니다.	30
<b>MF</b> MF 어시스트 > 초점 피크 하이лай트	색 농도와 피크 레벨을 선택합니다.	79

### 기능 버튼 (67)

다음과 같은 옵션이 추가되었습니다.

옵션	설명	사용 설명서
<b>3</b> 얼굴 검색	선택된 버튼을 눌러 얼굴인식 기능을 켜거나 끄십시오.	77
<b>EVF</b> EVF/LCD 설정	촬영 중 EVF/LCD 디스플레이 설정을 조정하십시오.	20

## عربي

لقد تمت إضافة أو تغيير العناصر التالية مع إطلاق إصدار البرامج الثابتة 2.00 أو إصدار أحدث. راجع دليل المالك للمزيد من المعلومات. قائمة التصوير.

العنصر	الوصف	دليل المالك
<b>3</b> وضع الفلاش	تمت إضافة خيار <b>3</b> فلاش مدموم.	30
<b>MF</b> مساعد MF > إبراز ذروة التركيز	اختر لون ومستوى ذروة.	79
إذرار الوظيفة (67)	تمت إضافة الخيارات التالية:	
الخيار	الوصف	دليل المالك
<b>3</b> رصد الوجه	اضغط على الزر المحدد لتشغيل أو إيقاف ميزة رصد الوجه.	77
<b>EVF</b> ضبط EVF/LCD	اضبط الإعدادات الخاصة بشاشات EVF/LCD أثناء التصوير.	20