


●本体+オフセットキャッチトレイ




●本体+大容量給紙トレイ(1段) +中とじフィニッシャー C3/フィニッシャー C3




●本体+大容量給紙トレイ(2 段) +中とじフィニッシャー D2/ フィニッシャー D2



●本体+大型カラー操作パネル+オフセットキャッチトレイ




●本体+大容量給紙トレイ(1段)+中とじフィニッシャーC3/フィニッシャーC3+紙折りユニットCD1




●本体+大容量給紙トレイ(2段) +中とじフィニッシャー D2/フィニッシャー D2

+紙折りユニット D2




*1:中とじフィニッシャー D2 *2:フィニッシャー D2

●本体+オフセットキャッチトレイ




●本体+大容量給紙トレイ(1段)


+中とじフィニッシャー C3



●本体+大容量給紙トレイ(2段) +中とじフィニッシャー D2




●本体+大型カラー操作パネル+オフセットキャッチトレイ



●本体+大容量給紙トレイ (1 段) +中とじフィニッシャー C3

+甲とじフィニッシャー C3 +紙折りユニット CD1



●本体+大容量給紙トレイ(2段)

- +中とじフィニッシャー D2
- +紙折りユニット D2

