

# Quick Reference Notes – One Touch App & Preset

## 簡易操作- 一觸式 App 及預設



# CONTENTS

## 目錄

1	One-touch App 一觸式 App.....	2
1.1	Creating One-touch App 建立一觸式 App.....	2
1.2	Using One-Touch App 使用一觸式 App.....	5
1.3	Deleting One-touch App 刪除一觸式 App.....	5
2	Preset 預設.....	6
2.1	Creating Preset 建立預設.....	6
2.2	Using Preset 使用預設.....	7
2.3	Deleting Preset 刪除預設.....	8

# 1 ONE-TOUCH APP 一觸式 APP

You can register the setting values of the feature that you can use on a daily basis as a one-touch app on the Home screen. Simply start the one-touch app to execute the features.

你可以在主頁畫面上將日常使用的功能的設定值登記為一觸式 App。通過啟動一觸式 App，即可執行功能。

## 1.1 CREATING ONE-TOUCH APP 建立一觸式 APP

The following procedure uses the screens of the Copy services as an example.

以下步驟以複印的畫面為例。

1. Set Features you want to execute in a single operation.
2. Tap [Create One-touch App] at the bottom of the screen.


1. 設定要在單一操作中執行的功能。
2. 輕觸畫面底部的[建立一觸式 App]。

Create One-touch App

建立一觸式App


3. Enter a one-touch app name and tap [Next].

3. 輸入一觸式 App 名稱，然後按[下一畫面]。




4. Select the theme colour of the app and tap [Next].


4. 選擇應用程式的佈景主題顏色，然後按[下一畫面]。




5. Select app icon and tap [Next].



5. 選擇圖示，然後按[下一畫面]。




6. Set the operation to be executed when the one-touch app starts and tap [Next].




6. 設定一觸式 App 啟動時要執行的操作，然後按[下一畫面]。




7. Enter the app instruction and tap [Next].



7. 輸入應用程式操作指示，然後按[下一畫面]。




8. Select the items to display on the confirmation screen when the one-touch app is started and tap [Done].



8. 選擇啟動一觸式 App 時在確認畫面上顯示的項目，然後按[完成]。



9. The one-touch app appears on the home screen.



9. 一觸式 App 顯示在主頁畫面上。




Note: When the authentication feature is enabled, each user can create and use his/her own one-touch app.

補充: 啟用驗證功能後，每個使用者都可以創建和使用自己的一觸式 App。

## 1.2 USING ONE-TOUCH APP 使用一觸式 APP


1. Select the One-Touch App to be used.



1. 選擇需要使用的一觸式 App。



2. Load the originals and press [Start].




2. 放置原稿後，按[啟動]。



## 1.3 DELETING ONE-TOUCH APP 刪除一觸式 APP

1. Tap [Delete App] at the bottom of the one-touch app menu.



1. 在一觸式 App 菜單底部選擇[刪除一觸式 App]。



## 2 PRESET 預設

Presets feature enables you to register frequently used settings.

你可以將經常使用的設定儲存為預設。


### 2.1 CREATING PRESET 建立預設

The following procedure uses the screens of the Copy services as an example.

以下步驟以複印的畫面為例。


1. Set Features you want to execute in a single operation.
2. Tap [Customize] at the bottom of the screen.

1. 設定要在單一操作中執行的功能。
2. 輕觸畫面底部的[自訂]。




3. Tap [Save Customized Preset].

3. 按[儲存為預設]。




4. Enter Preset name and tap [Next].

4. 輸入預設的名稱並按[下一畫面]。



5. Select icon and tap [Done].




5. 選擇圖示並按[確定]。



## 2.2 USING PRESET 使用預設


1. In app menu, select [Presets] and choose the preset to be used.



1. 在菜單中選擇[預設]並選擇需要使用的預設。



2. Press [Start].




2. 按[啟動]。





## 2.3 DELETING PRESET 刪除預設


1. Tap [Customize] at the bottom of the screen.



1. 輕觸畫面底部的[自訂]。





2. Select [Delete Customized Preset].



2. 選擇[刪除預設]。



3. Press  to delete preset.



3. 按  刪除預設。



# **Customer Support Center**

## **2513-2513**

This document includes Fuji Xerox product(s), licensed from Xerox Corporation. The distributor of the product(s) is FUJIFILM Business Innovation Corp.  
Xerox, Xerox and Design, as well as Fuji Xerox and Design are registered trademarks or trademarks of Xerox Corporation in Japan and/or other countries.  
FUJIFILM and FUJIFILM logo are registered trademarks or trademarks of FUJIFILM Corporation.  
ApeosPort and DocuWorks are registered trademarks or trademarks of FUJIFILM Business Innovation Corp.